

そうじ テレビやパソコンのお掃除

テレビやパソコンには、知らないうちにたくさんゴミが付いてしまします。休業中にお掃除のお手伝いをしておうちの人を喜ばせましょう。

○テレビやパソコンになぜゴミがつきやすい

静電気のいたずらが原因です。静電気は、下敷きを擦って頭にもっていくと髪の毛が下敷きに引っ張られます。これと同じようなことが、テレビやパソコンでも起こっています。

テレビやパソコンの中には、高い電圧を作る部品が入っています。その部品が作った高い電圧が、テレビやパソコンの外側のプラスチック部分に静電気を発生させて、ゴミを引き寄せるからゴミがたまりやすいのです。

○お掃除の仕方

雑巾にエタノールを含ませて、ゴミを拭き取るだけです。水拭きでもよいのですが、余計な水分がテレビやパソコンの内部に入り込むと思われる故障の原因になるので、水拭きをする場合は、中性洗剤を混ぜた水を雑巾に浸し、固く絞ってから行ってください。

パソコンのキーボードの部分をお掃除するときは、綿棒にエタノールを含ませて丁寧に拭き取ります。

○ゴミが付きにくくする工夫

ゴミが付きにくくするにはゴミを拭き取った後、リンスや柔軟剤を水で10倍に薄めそれを雑巾に含ませて、固く絞ってからテレビやパソコンを拭けば、静電気を防ぎゴミが付きにくくなります。

